



№ рис.	Артикул	Наименование	кол-во, шт.
1	VVIW341700-1	Передняя крышка корпуса	1
2	VVIW341700-2	Втулка	4
3	VVIW341700-3	Кольцо металлическое	1
4	VVIW341700-4	Шайба	1
5	VVIW341700-5	Привод	1
6	VVIW341700-6	Корпус ударного механизма	1
7	VVIW341700-7	Пружина компрессионная	1
8	VVIW341700-8	Стальной шарик	18
9	VVIW341700-9	Шайба	1
10	VVIW341700-10	Стальной шарик	2
11	VVIW341700-11	Шпиндель	1
12	VVIW341700-12	Планетарный механизм	3
13	VVIW341700-13	Штифт планетарного механизма	3
14	VVIW341700-14	Шайба	1
15	VVIW341700-15	Подшипник	1
16	VVIW341700-16	Уплотнительное кольцо	1

№ рис.	Артикул	Наименование	кол-во, шт.
17	VVIW341700-17	Зубчатая шестерня	1
18	VVIW341700-18	Уплотнительное кольцо	1
19	VVIW341700-19	Задняя крышка редуктора	1
20	VVIW341700-20	Винт задней крышки редуктора	4
21	VVIW341700-21	Статор	1
22	VVIW341700-22	Корпус (правый)	1
23	VVIW341700-23	Винт корпуса	9
24	VVIW341700-24	Реверс	1
25	VVIW341700-25	Клавиша куркового механизма	1
26	VVIW341700-26	Лампа подсветки	1
27	VVIW341700-27	Панель индикации	1
28	VVIW341700-28	Светодиод	4
29	VVIW341700-29	Контроллер	1
30	VVIW341700-32	Контактная группа	1
31	VVIW341700-33	Аккумуляторная батарея	1
32	VVIW341700-34	Корпус (левый)	1