

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА

■ НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА ПРЕНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК И БОЛТОВ ДИАМЕТРАМИ ОТ 5 ДО 16 ММ. ИЗДЕЛИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОЗВОЛЯТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЗЬБЫ УДАЛИТЬ УТОПЛЕННУЮ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩУЮ ЧАСТЬ СЛОМАННОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.


■ НАБОР КОМПЛЕКТУЕТСЯ МОНОЛИТНЫМИ СВЕРЛАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ВТУЛКАМИ (КОНДУКТОРАМИ) ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ.



Е

▶▶ 25 ПРЕДМЕТОВ

▶▶ 5 - 16 ММ



СОДЕРЖАНИЕ:

- А** СВЕРЛО ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, 5 шт.: 1/8" (3,175 мм), 3/16" (4,76 мм), 1/4" (6,35 мм), 5/16" (7,94 мм), 11/32" (8,73 мм);
- В** НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА, 10 шт.: 9/32" (7,14 мм) - 1/8" (3,17 мм), 5/16" (7,94 мм) - 1/8" (3,17 мм), 11/32" (8,73 мм) - 1/8" (3,17 мм), 3/8" (9,53 мм) - 1/8" (3,17 мм), 13/32" (10,32 мм) - 3/16" (4,76 мм), 7/16" (11,11 мм) - 3/16" (4,76 мм), 15/32" (11,91 мм) - 3/16" (4,76 мм), 1/2" (12,70 мм) - 3/16" (4,76 мм), 17/32" (13,49 мм) - 1/4" (6,35 мм), 9/16" (14,29 мм) - 1/4" (6,35 мм);
- С** СТЕРЖЕНЬ ЭКСТРАКТОРА, 5 шт.: 1/8" (3,175 мм), 3/16" (4,76 мм), 1/4" (6,35 мм), 5/16" (7,94 мм), 11/32" (8,73 мм);
- Д** МУФТА ЭКСТРАКТОРА, 5 шт.: 1/8" (3,175 мм), 3/16" (4,76 мм), 1/4" (6,35 мм), 5/16" (7,94 мм), 11/32" (8,73 мм);
- Е** ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

КОД **THORVIK®** **НАИМЕНОВАНИЕ**

53202 SES25 Набор экстракторов поврежденного крепежа, 25 предметов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СВЕРЛА


РЕЗЬБА	Ø СВЕРЛА, мм	РЕЗЬБА	Ø СВЕРЛА, мм
M5	1/8" (3,175 мм)	M10	1/4" (6,35 мм)
M6	1/8" (3,175 мм)	M12	5/16" (7,94 мм)
M7	1/8" (3,175 мм)	M14	11/32" (8,73 мм)
M8	1/8" (3,175 мм)	M16	11/32" (8,73 мм)
M9	1/4" (6,35 мм)		

I. СВЕРЛЕНИЕ. ПОДГОТОВКА ОТВЕРСТИЯ.

ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА. ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНОГО ЦЕНТРИРОВАНИЯ.

II. ДЕМОНТАЖ.

ПРИ ПОМОЩИ СЛЕСАРНОГО МОЛОТКА УСТАНОВИТЬ В ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ СТЕРЖЕНЬ ЭКСТРАКТОРА. ПОДОБРАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МУФТУ И УСТАНОВИТЬ НА СТЕРЖЕНЬ. ДЕМОНТИРОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ

ВЫБОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА СЛОМАННОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ И ТИПА ПОВРЕЖДЕНИЯ



СЛОМАННАЯ ЧАСТЬ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ВЫСТУПАЕТ



СЛОМАННАЯ ЧАСТЬ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ УТОПЛЕНА



СЛОМАННАЯ ЧАСТЬ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ЗАПОДЛИЦО

■ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д. 8
Тел.: +7 (495) 664-21-77, факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
■ РФ, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 6, стр. 4
Тел./факс: +7 (812) 389-48-95
e-mail: pride.spb@pride.ru



ПРАЙД®
www.pride.ru
www.thorvik.ru

■ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/3
Тел./факс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
■ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д. 40
Тел./факс: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
■ РФ, Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2
Тел./факс: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
■ РФ, Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 36, стр. 1
Тел./факс: +7 (345) 256-98-45
e-mail: tumen@pride.ru
■ РФ, Казань, ул. Журналистов, д. 107.
Тел.: +7 (843) 20-50-100.
e-mail: kzn@pride.ru
■ РФ, Калининград, ул. Портовая д. 55.
Тел.: +7 (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
■ РФ, Уфа, ул. Комсомольская, д. 21, корп. 1
Тел.: +7 (3472) 11-72-34
e-mail: ufa@pride.ru
■ Украина, Киев, ул. Красноквацкая, д. 63,
Тел.: +38 (044) 583-23-97
■ Региональный склад:
РФ, Омск ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com